# 声明:

本手册为富士康公司的智慧财产。本手册中的所有信息如有改变, 恕不另行通知。所有与使用本手册有关的任何直接或间接事故, 富士康公司均不承担责任。

# 商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

# 版本:

NF4SK8AA系列主板中文使用手册V1.0

P/N: 91-181-CK8-A6-0S

# 符号说明:

▲注:表示可以帮助您更好地使用主板的重要信息。

注意:表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

警告:表示存在导致财产损失,人身伤害等潜在危险。

# 更多信息:

如果您想了解更多的产品信息,请访问如下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn

# **Declaration of conformity**



# HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.

declares that the product

# Motherboard NF4SK8AA

is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

•		55022. 1996/AZ. 2003	Limits and methods of measurements of radio disturbance
			characteristics of information technology equipment
$\checkmark$	ΕN	61000-3-2: 2000	Electromagnetic compatibility (EMC)
			Part 3: Limits
			Section 2: Limits for harmonic current emissions
			(equipment input current <= 16A per phase)
$\checkmark$	ΕN	61000-3-3/A1:2001	Electromagnetic compatibility (EMC)
			Part 3: Limits
			Section 2: Limits of voltage fluctuations and flicker in low-voltage
			supply systems for equipment with rated current <= 16A
$\checkmark$	ΕN	55024: 1998/A2:2003	Information technology equipment-Immunity characteristics limits
			and methods of measurement

Signature : Place / Date : TAIPEI/2005

Printed Name: James Liang Position/ Title: Assistant President

# **Declaration of conformity**



Trade Name: Winfast

Model Name: NF4SK8AA

Responsible Party: PCE Industry Inc.

Address: 458 E. Lambert Rd.

Fullerton, CA 92835

Telephone: 714-738-8868

Facsimile: 714-738-8838

Equipment Classification: FCC Class B Subassembly

Type of Product: Motherboard

Manufacturer: HON HAI PRECISION INDUSTRY

**COMPANY LTD** 

Address: 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG

INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN,

TAIWAN, R.O.C.

# Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards.

Signature: Date: 2005

# 目 录

第1	章	产品简介
	局图	
第2	章	安装说明
内存 电源 接口 插槽		
以下	章节请	参考英文说明书
第3	章	BIOS 设置
BIOS设	置主菜单	·····································
高级BI 高级芯 外围设	108 功能设 片组功能 备设置	 技置 设置
	CI 参数设	置
	.侧	
加载最 设定超	佳值设置 {级用户/} 退出	用户密码

# 目 录

第4章	驱动程序的安装
	5光盘内容简介
第5章	附赠软件使用说明
SuperLogo .	
第6章	BIOS 新功能介绍
SuperBIOS-F SuperSpeed	Protect
	附录
使用8声道音	效功能

# 

- 1. 请用散热膏粘固 CPU 与散热片, 保证两者充分接触。
- 2. 建议选用经认证的优质风扇,避免因 CPU 过热引起主板和 CPU 的损坏。
- 3. 在未安装好 CPU 风扇的情况下,请勿开机运行。
- 4.请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备前已将交流电源切断, 尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破 坏。

# ₩ 警告:

我们不能保证您的系统在超频状态下都可以正常工作,这主要取决于您所使用的设备自身的超频能力。

# 注意:

由于BIOS 程式的版本在不定时更新,所以本手册中有关BIOS 的描述仅供参考。我们不保证本说明书的相关内容与您所看到的实际画面一致。

# 注意:

本手册中所使用的实物图片,仅供参考,请以实物为准。

本使用手册适用于NF4SK8AA 系列主板。按照电脑用户对电脑的性能需求,本公司为用户精心设计了具有不同特性的主板。

- -L 带有板载10/100M LAN
- -K 带有板载Gigabit LAN
- -6 带有6声道音效功能
- -8 带有8声道音效功能
- -E 带有1394接口
- -S 带有SATA功能
- -R 带有RAID功能

在主板上你能看到 PPID 标签,它指明了该主板所具有的功能。

例如:



上面标出的PPID标签标识部分表明该主板支持6声道音频(-6),带有1394接口(-E),板载10/100M网卡(-L),SATA功能(-S)。

# 第章

感谢您购买富士康公司的 NF4SK8AA 系列主板。该系列主板是一款性能卓越,质量可靠,价格合理的新产品。该主板采用先进的 NVIDIA nForce 4 SLI 芯片,为用户提供了一个集成度高,兼容性强,性价比优的电脑平台。

本章提供以下信息:

- \* 主要性能
- \* 主板布局图
- ❖ 背板



# 主要性能

# 尺寸(Size)

• ATX 结构, 尺寸 305mm x 244mm

# 微处理器(Microprocessor)

- 支持Socket 939封装的AMD K8 Athlon™64FX/Athlon™64处理器
- 支持HyperTransport技术

# 芯片(Chipset)

- NVIDIA 芯片: NVIDIA nForce 4 SLI
- 支持NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface)技术

# 系统存贮器(System Memory)

- 提供4个184 针DIMM插槽
- 支持双通道DDR 266/333/400存贮器
- 支持采用128Mb/256Mb/512Mb/1024Mb芯片的内存条
- 内存总容量最大可达4 GB

# USB 端口功能(USB 2.0 Ports)

- 支持热插拔
- 提供10个USB 2.0端口(背板上四个端口和主板上三个USB接头可提供的额外的 六个端口)
- 支持由 S1, S3 的睡眠状态唤醒功能
- 支持 USB 2.0 协议,480 Mbps 传输速率

# 板载Serial ATA II

- 提供六个新一代 SATAII 接口
- 双控制器结构为每一个 SATA 设备提供高达 300MB/s 数据传输速度

# NVIDIA RAID技术

- 支持 RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD
- 独一无二的交叉式 RAID, 在一个阵列内既支持 SATA 又支持 PATA 设备



# Silicon 3132 RAID 技术

• 支持 RAID 0, RAID 1

# 板载 1394(-E)(可选)

- 提供2个1394端口
- 支持热插拔
- 400 Mbps传输速率
- 支持自动配置地址功能

# 板载 LAN(-K)

- 支持 10/100/1000Mbps 以太网
- 板上自带 LAN 接口

备注:建议使用带屏蔽功能的网线。

# 板载音频功能(8 声道)(Onboard Audio)

- 符合 Intel® AC' 97 2.3 标准
- 支持SPDIF输出
- 板上具有音频输入端口, 音频输出端口, 麦克风端口
- 支持通用音频端口(Universal Audio Jack)
- 支持8声道音效系统

# **BIOS**

- 拥有 AWARD (Phoenix) BIOS 的版权,支持 Flash RAM 即插即用(plug and play) 功能
- 支持 IDE 设备、光驱、SCS I 硬盘、USB 设备和软驱启动

# 节电性能(Green Function)

- 支持高级配置和电源接口(Advanced Configuration and Power Interface)
- 支持五种系统状态 SO(Normal), S1(Power on suspend), S3(Suspend to RAM), S4(Suspend to Disk)(本功能需要操作系统支持), 和 S5( Soft-off)

# PCI Express x16 功能

- 支持 4 GB/sec 带宽(8 GB/sec 双向带宽)
- 低功率消耗, 支持电源管理功能



# 扩展槽 (Expansion Slots)


- 三个PCI槽
- 一个PCI Express x 1插槽
- 两个PCI Express x 16插槽

# 高级特性(Advanced Features)

- 符合PCI 2.3标准
- · 支持Windows2000/XP软件关机功能
- 支持系统监测功能(可监测系统电压, CPU/系统温度及风扇转速)



# 主板布局图




- 1.1394接头(可选)
- 2. 扬声器接头
- 3. 系统 FAN2 风扇电源接头
- 4. SATA 接口(由Silcon3132芯片控制)
- 5.前面板USB 接头
- 6.BIOS 启动模块保护跳线
- 7. 前端面板接头
- 8. 清除CMOS跳线
- 9. 芯片风扇电源接头
- 10. 芯片: NVIDIA nForce 4 SLI
- 11.SATA 接口(由NVIDIA nForce 4 SLI芯片控制)
- 12. 系统 FAN1 风扇电源接头
- 13. 红外线通讯接头
- 14. IDE 接口

- 15. 软驱接口
- 16.ATX 24针电源接口
- 17. 机箱开启侦测接头
- 18.COM2 接头(可选)
- 19.DDR内存插槽
- 20.CPU风扇电源接头
- 21.CPU插座
- 22.4针12V CPU电源接口
- 23. 辅助 PEX 电源接口
- 24.CD IN 音频接头
- 25.PCI Express x1插槽
- 26.前面板音频接头
- 27.PCI Express x 16 插槽
- 28.PCI 插槽

**≦ 备注:** 此主板布局图仅供参考,请以实物为准。

# 背板



# 9 音频端口(-8)

当用于8声道的音频设备时:将前方喇叭接至绿色音频输出端口;将后方环绕喇叭接至黑色音频输出端口;将中置喇叭/重音喇叭接至黄色音频输出端口;将侧面环绕喇叭接至灰色音频输出端口。

# 第 2 章

本章将介绍主板的硬件安装过程,包括CPU、内存、电源、插槽、接口的安装及跳线的设置几大部分。在安装组件时必须十分小心,安装前请对照主板布局图,仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息:

- CPU
- ❖ 内存
- ❖ 电源
- ❖ 接口
- ❖ 插槽
- ❖ 跳线



# CPU

本主板支持 Socket 939 封装的 AMD K8 Athlon™64FX/Athlon™64 处理器及 HyperTransport 技术。

# **≦** 备注:


请务必确认您使用的 CPU 带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的 CPU 没有带防过热的散热片和降温风扇,请与分销商联系,购买或索取 以上设备,并在开机之前妥善安装。

有关测试合格 CPU 供应商列表的详细信息,请参考以下网站:

# http://www.foxconnchannel.com.cn

## 安装 CPU

1. 将固定拉杆从插槽拉起,与插槽成90度角。



2. 找到 CPU 上的金色三角形标记。 将 CPU 的标记与 CPU 的底座缺脚 对齐, CPU 的安装具有方向性, 只有方向正确, CPU 才能插入。





将此拉杆拉下压好


3. 让CPU的针脚与插槽插孔——对 齐,然后慢慢地将CPU往下压好, 压下拉杆以完成安装。





# 安装 CPU 风扇

新技术的应用,使得处理器可以在更高的频率下运行。为了避免因高速运转所带来的过热问题,您需要为 CPU 安装合适的散热片及风扇。请在安装 CPU 风扇前仔细阅读风扇说明书,以下安装步骤仅供参考。




1. 安装 CPU 支撑机构底座于主板上。



备注:如果您购买的主板上已经安装了 CPU 支撑机构底座,您可略过此步骤。

2.在CPU背面涂上少量硅胶。



备注:如果CPU散热片上预先涂上了散热剂,就不需要在CPU上使用硅胶了。


- 3.将CPU风扇连同散热片安置在支撑 机构底座上。然后将支撑机构紧固 支架的一端扣在支撑机构底座上。
- 4. 扣上支撑机构紧固支架的另一端。 将CPU风扇连同散热片紧固在支撑机 构底座上面。






5. 按下支撑机构锁定支架,将其扣在支撑机构底座上(如下图)。这样就能把CPU 风扇连同散热片锁定在支撑机构底座上。







6. 将风扇电源线连接到主板上3针的风扇电源接头。






# ✓ 警告:

过高的温度会严重损害 CPU 和系统, 请务必确认所使用的降温风扇始终能够 正常工作,以免因过热而烧毁CPU。



# 内存

本主板提供了4条184针 DDR 内存插槽,您可以安装 DDR 266/333/400 内存条。为确保正常运作,至少要安装一根内存条。如果您安装两条内存时,确保他们为相同类型,相同容量。不建议您混合安装不同厂商生产的内存条。




有关测试合格的内存条供应商列表的信息,请参考以下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn

# 安装 DDR 内存

- 1. DIMM 插槽的中央仅有一个缺口,内存条仅能以一个方向进行安装。
- 2. 将内存条垂直插入DIMM插槽。请确定缺口的方向正确。



3. DIMM 插槽两边的塑料卡口会自动卡上。





# ₩ 警告:

请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备之前已将交流电源切断, 尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破 坏。

# 内存配置安装建议表

下表为内存配置安装建议表,请按下表安装内存。

模式	插槽1(DIMM1)	插槽2(DIMM2)	插槽3(DIMM3)	插槽4(DIMM4)
	安装			
单通道			安装	
	安装		安装	
	安装	安装		
双通道			安装	安装
	安装	安装	安装	安装

# 


如果不按上表安装内存可能会引起内存容量错误或无法启动系 统。

# 电源

本主板使用 ATX 结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前,请务必确认所有的组件都已正确安装,并且不会造成损坏。


# 24 针 ATX 电源接口: PWR1

此接口可连接ATX电源供应器。在与ATX电源 供应器相连时,请务必确认电源供应器的接头 安装方向正确,针脚对应顺序也准确无误。将电 源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。




# 4针ATX\_12V电源接口:PWR2

此 12V 电源接口与 ATX 电源供应器相连,为 CPU 提供电力。



# 辅助PEX电源接口: PWR3

此电源接口与ATX 电源供应器相连,为主板提供辅助电力。



# **f** 注意:

我们建议您使用24针电源,如果您想使用20针电源,请按照右侧图安插电源接头。



# 接口

本主板提供 FDD 设备(软盘驱动器)、IDE 设备、SATA 设备、USB 设备、1394 设备、IR 模块、CPU 风扇、系统风扇等接口。

# 软驱接口: FDD

本系列主板提供了一个标准的软盘驱动器接口 FDD, 可支持 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88M 的软盘驱动器。

# IDE 接口: PIDE&SIDE

本主板集成2个IDE接口: PIDE, SIDE。支持最多4个UItra DMA 66/100/133 IDE设备,通过NVIDIA芯片RAID控制器,您可以组成磁盘阵列。关于如何创建RAID,请参考附送光盘中的RAID Manual。

此接口支持随主板提供的Ultra DMA IDE 排线,连接排线的蓝色接头到 IDE 接口,然后连接灰色的接头到从驱动器接口,黑色的接头到主驱动器接口。


# 1 注意:

如果您打算在一条排线上连接两个 IDE 设备,您必须将第二个 IDE 设备设为从盘。请参考 IDE 设备所附说明手册设定主 / 从盘模式。



# 前端面板接头: FP1

主板提供一个面板接头连接到面板开关及 LED 指示灯。



# 硬盘指示灯接头(IDE\_LED)

请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连,当硬盘工作时,指示灯闪烁。

# 复位开关(RESET)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上,当按一下开关,系统重新启动。

# 电源指示灯接头(PLED)

此接头与机箱面板上的电源指示灯相连,用于指示电源状态,当系统处于S0状态时,指示灯亮;当系统处于S1状态时,指示灯闪烁;当系统处于S3,S4,S5状态时,指示灯灭。

# 电源开关(PWRBTN#)


请将此接头与机箱面板上的电源开关相连。按一下此开关,系统将被开启或关闭。

# 前面板 USB 接头: F USB1, F USB2, F USB3

除了背板上四个USB端口外,本主板还为用户提供了三个USB接头,此接头支持USB2.0规格,传输速率为480Mbps。使用时需要先使用转接线将其引到机箱前面板或后面板上,再连接USB设备。

# 注意:


- 1. 要使用 USB 设备,请先安装驱动程序。
- 2. 请勿将 1394 连接线连接到此两 USB 接头上,这样可能会损坏主板。



F USB1/2/3

# IrDA 红外线通讯接头: IR1

IrDA红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。在使用前请先对BIOS外围设备参数设置(Integrated Peripherals)中的相关参数进行配置。






# 风扇电源接头: CFAN1, PFAN1, SFAN1, SFAN2

这些接头用来给 CPU 风扇、芯片风扇和系统风扇供电。当系统进入节能状态时,风扇将自动停转,在 BIOS 的系统监测(PC Health Status)选项中,您可获知所监测到的风扇转速。

注意: 在开机前确认已连接风扇电源,否则由于散热不足引起的温度过高可能会损坏 CPU 和主板。




# 音频接头: CD-IN1

CD-IN, AUX\_IN音频接头可通过CD音频线与CD-ROM上音频接头相连,来接收CD-ROM的音频输入。



# SATA II接口: SATA\_1/2/3/4/5/6


本主板提供了4个Serial ATA II接口,最大传输速率可达300MB/s。这些接口支持SATAII数据线,用来连接SATAI/II设备,作为主要的外部存储设备。您可以通过RAID控制器创建RAID磁盘阵列。关于如何建立RAID,请参考CD中的Raid manual。



SATA \_1/2/3/4/5/6


# 1394 接头: F\_1394\_1, F\_1394\_2

本主板为用户提供了2个1394接头,传输速率为400Mbps。使用时需要先使用转接线将其引到机箱前面板或后面板上,再连接1394设备。



# COM2 接头(可选): COM2


使用时,先将转接线的一端连接在此接头上,然后将串行的 COM 通讯设备连接至转接线的另一端。






# 扬声器接头: SPK1

扬声器接头用来连接机箱内的扬声器。




# 机箱开启侦测接头: CI1

该接头连接于机箱的安全开关,系统可通过该接头状态 检测到机箱是否曾被侵入,如果机箱被打开,系统会 将其状态记录下来,您可以借助于系统管理软件,获 知机箱是否未经授权被打开过。在CMOS Setup的 "Power Management Setup(电源管理设置)"设置里, 将"Intruder Detection"一项设置为Enabled,保 存BIOS的设置并退出,以确保此功能生效。



# 前面板音频接头: F AUDIO1

该音频接头包含两个部分,一个是前置音频 (Front Audio);一个是后置音频 (Rear Audio)。它们的优先级按照从高到低的顺序排列,依次是:前置音频,后置音频。当您在机箱前面板上插入耳机(使用前置音频时),机箱后面板上插外部音箱的音频输出端口(后置音频)不能工作。当您不想使用前置音频时,针脚5和针脚6,针脚9和针脚10必须短接,这样就把信号输出到后面的音频端口上。



# 插槽

本系列主板提供了3条32-bit Master PCI 总线插槽,1条PCI Express x 1插槽和2条PCI Express x 16插槽。

# PCI 插槽

PCI 插槽可安装您所需要的扩展卡。当您在安装或拆卸扩展卡的时候,请务必确认已将电源插头拔除。同时,请仔细阅读扩展卡的说明文件,安装和设置此扩展卡必需的硬件和软件,比如跳线或BIOS设置。

# PCI Express 插槽

同 PCI 和 AGP 接口相比, PCI Express 接口在设计方面具有下列优势:

- 与现有的PCI 驱动程序,软件和操作系统兼容
- 高带宽, 存取时间快
- 其数据针脚的位速率为 2.5Gb/s, 因此每对针脚的实际带宽为 250MB/s
- 点对点连接, 让每个设备拥有一个专用接头, 无需共享带宽
- 具有理解不同数据结构的能力
- 功率消耗低, 具有电源管理特性

PCI Express 插槽有两种形式: x16 PCI Express 插槽和 x1 PCI Express 插槽。x16 PCI Express 插槽适用于显卡 / 视频卡,而 x1 PCI Express 插槽则可以安装调制解调器或网卡。

x16 PCI Express 插槽和 x1 PCI Express 插槽的带宽差别很明显, x16 PCI Express 插槽带宽为 4GB/sec(8GB/sec 双向带宽), 而 x1 PCI Express 插槽带宽为 250MB/sec。

# ₩ 警告:

如果 x16 PCI Express 插槽上安装有高档性能的显卡,我们强烈推 荐您使用 2 x 12 pin 电源。



本主板支持一个PCI Express x16图形卡或两个符合PCI Express规格的SLI-ready PCI Express x16图形卡。关于如何安装此图形卡,请参考附录中的相关介绍。

# 安装扩展卡

- 1. 在安装扩展卡之前,请仔细阅读扩展卡所附说明,并进行必要的硬件设定。
- 2. 在安装或移除扩展卡之前,必须拔除电源。
- 3. 移除扩展槽相对应的支架。
- 4. 对齐扩展卡与扩展槽的接口,紧紧按下直到卡完全插入扩展槽中。
- 5. 用螺丝将扩展卡紧固在机箱上。

关于测试合格的图形卡供应商列表,请参考以下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn



# 跳线

本主板提供以下的跳线,可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变 跳线,来实现主板的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。

# 跳线说明

- 1. 主板上用针脚旁的丝印"△"来表示1脚,本手册会在跳线旁标识"1"。
- 2. 下表列举了一些跳线图示,请用户参照图示来设置跳线。

跳线	图示	定义	代表意义
	1 000 -	1-2	用跳线帽将针脚1和2短接
1 <u> </u>	1	2-3	用跳线帽将针脚2和3短接
	1	关闭	用跳线帽将针脚短接
1 <u>[                                    </u>	1 0 0	开启	两针脚处于开启状态

# 清除 CMOS 跳线: CLR CMOS

主板使用 CMOS RAM 来储存各种设定参数,您可以通过清除 CMOS 跳线来清除 CMOS。首先,将交流电源断开,再用跳线帽将跳线的针脚 1 和针脚 2 短接,然后把跳线恢复到正常状态即针脚 2 和针脚 3 短接,最后通电启动系统。



# ₩ 警告:

- 1. 在进行此动作前,请将电源从插座上拔掉。
- 2. 切勿在系统开启状态下清除 CMOS。

# BIOS 启动模块保护跳线: TBL\_EN1

在传统的BIOS 刷新过程中,如果BIOS 无法刷新,则系统就无法启动。但用户在使用此功能时不必担心。此跳线用于保护BIOS 最高启动模块(Top Boot BIock)部分。因此即使BIOS 无法刷新,系统仍可使用此功能来启动。用户若要使用此项功能,只需将针脚2和针脚3短接。

